



Stopp Standby

Stromfresser Standby

Die meisten Elektrogeräte verbrauchen auch im Standby-Zustand unnötigen Strom. Dieser, oft auch für den Verbraucher nicht sichtbare, Bereitschaftsmodus macht in einem typischen österreichischen Haushalt etwa **fünf Prozent des Stromverbrauches** aus. Allein in Österreich werden so über **811 Mio. Kilowattstunden** pro Jahr verschwendet – das entspricht der Arbeitsleistung eines Donaukraftwerks, dem Ausstoß von rund **125.000 Tonnen CO₂** oder sinnlosen Stromkosten von **150 Mio. Euro** pro Jahr.

5 %

des Stromverbrauches in einem durchschnittlichen österreichischen Haushalt machen Geräte im Standby-Modus aus.



Diese **fünf einfachen Maßnahmen** sparen Geld, Strom und schützen das Klima.

1. WWF Ratgeber-App downloaden und stromsparende Produkte finden

Achten Sie bereits beim Kauf von technischen Produkten auf einen möglichst geringen Standby-Verbrauch. Die **WWF Ratgeber-App** informiert Sie über die effizientesten Geräte für Büro, Haushalt, Beleuchtung und Unterhaltung. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.topprodukte.at

2. Steckdosenleiste mit Schalter ausschalten

Verwenden Sie **Abschalthilfen** wie z.B. Steckdosenleisten mit Schalter. Damit werden beim Ausschalten alle angeschlossenen Geräte vollständig vom Stromnetz getrennt. So kann ganz einfach heimlicher Stromverbrauch vermieden werden.

Achtung: Fernbedienungen schalten Fernseher, Stereoanlagen etc. nicht vollständig aus. Dabei wird das Gerät lediglich in den Standby-Zustand versetzt!

3. Geräte am Hauptschalter ausschalten

Schalten Sie Geräte, die nicht an eine schaltbare Steckdosenleiste angeschlossen sind, nach dem Gebrauch mit dem **Gerätehauptschalter** aus. Sollten Sie ein Gerät unregelmäßig oder längere Zeit gar nicht benutzen, können Sie es auch ganz ausstecken.

4. Netzteil/Ladegerät ausstecken

Ziehen Sie das **Netzteil/Ladegerät** nach dem Betrieb bzw. dem Laden eines Gerätes (z.B. Spielkonsole, Mobiltelefon, mp3-Player, Digitalkamera, elektrische Zahnbürste, etc.) immer aus der Steckdose. Am Stromnetz angeschlossen, verbraucht es weiterhin Strom.

5. Energiesparmodus optimal einstellen

Viele Geräte wie Computer, Drucker oder Kopierer bieten die Möglichkeit, einen **Energiesparmodus** einzustellen. In diesem Zustand verbraucht das Gerät weniger Strom. Nähere Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung Ihres Gerätes.

Ihr Kühlschrank ist kaputt? Brauchen Sie einen neuen Geschirrspüler?

Wenn Sie wissen möchten, welche Geräte Ihnen beim Strom sparen helfen, laden Sie sich gratis die neue **WWF Ratgeber-App** herunter. Der Konsumentenratgeber informiert schnell, detailliert und mit nur wenigen Klicks über die energieeffizientesten Elektro- und Haushaltsgeräte. Denn selbst wenn ein Gerät in der Anschaffung teurer ist, rechnet es sich oft schnell durch geringere Energiekosten.

Das schont das Klima und Ihre Geldbörse! Außerdem informiert die App, wie Sie auch bei der Beleuchtung Strom sparen können und gibt Tipps zur Vermeidung von unnötigen Kosten durch sinnlosen Standby-Verbrauch.

Die WWF Ratgeber-App



Mit diesen einfachen Maßnahmen können Sie den Standby-Verbrauch je nach Gerät reduzieren.

Stopp Standby

Büro

Gerät	Energieeffiziente Geräte kaufen: www.topprodukte.at	Steckdosenleiste am Schalter ausschalten	Am Hauptschalter ausschalten	Energiesparmodus optimal einstellen	Netzteil/Ladegerät (nach dem Laden) ausstecken
Heimcomputer	•	•	•	•	•
Bildschirm	•	•	•	•	•
Notebook	•	•	•	•	•
Laser- und Tintenstrahldrucker	•	•	•	•	•
Projektor/Beamer	•	•	•	•	•
Leuchte	•	•	•	•	•
Multifunktionsdrucker mit Fax	•	•	•	•	•
Multifunktionsdrucker ohne Fax	•	•	•	•	•
Modem, Router	•	•	•	•	•
Externe Festplatte	•	•	•	•	•

Unterhaltung

Fernseher	•	•	•	•	•
Receiver/Settop-Box	•	•	•	•	•
DVD- oder Blue Ray-Player/Recorder	•	•	•	•	•
HiFi-Anlage (Stereoanlage)	•	•	•	•	•
Spielkonsole mit Netzanschluss	•	•	•	•	•

Haushalt

Herd/Backofen	•	•	•	•	•
Geschirrspüler	•	•	•	•	•
Kaffeemaschine mit Auto-Off-Funktion	•	•	•	•	•
Kaffeemaschine ohne Auto-Off-Funktion	•	•	•	•	•
Waschmaschine	•	•	•	•	•
Wäschetrockner	•	•	•	•	•
Wasch-Trockner-Kombinationsgerät	•	•	•	•	•

Kleingeräte mit Akku

Handy, mp3-Player, Digitalkamera	•	•	•	•	•
elektrische Zahnbürste, Rasierer	•	•	•	•	•
Batterieladegerät	•	•	•	•	•

Herausgeber: WWF Österreich, Oltakringer Str. 114-116, 1160 Wien, 01/488 17 399, www.wwf.at;
ZVR-Nr.: 751753867; Gestaltung: Andreas Zednicek/WWF; Fotos: iStockphoto, Druck: gugler, Melk;
Papier: 100 % FSC-Papier

Unterstützen Sie die Arbeit des WWF und werden Sie Pate

► patenschaft.at



1. Öffnen Sie den QR-Code-Reader (dieser kann kostenlos heruntergeladen werden) auf Ihrem Smartphone.
2. Fotografieren Sie den QR-Code.
3. Sie werden automatisch zu weiteren Informationen weitergeleitet.

► www.climategroup.at

WWF CLIMATE GROUP

2007 wurde die WWF CLIMATE GROUP gegründet. Ihre Mitglieder – namhafte Wirtschaftsunternehmen – verpflichten sich, die betriebsinternen CO₂-Emissionen in drei Jahren um 15 % zu senken. Darüber hinaus fördern sie eine breite Bewusstseinsbildung bei ihren Kunden, Mitarbeitern und Partnern und erleichtern mit ihren Produkten den Österreichern ein klimafreundliches Leben.